

Verlegeempfehlung auf protec® Noppensystem DS 12 / DS 16, Softflooring und Parkett

Untergrund vorbereiten	<p>Der Verlegeuntergrund muss frei von haftungsfeindlichen Schichten, sauber, fest, tragfähig und trocken sein. Weitergehende Informationen zu möglichen vorbereitenden Maßnahmen finden Sie hier: Untergrundvorbereitung Boden</p>		
Grundieren	PCI VG 2		
Fußbodenheizung verlegen	<p>selbstklebendes protec® Noppensystem DS 12 / DS 16 nach den Vorgaben des Herstellers verlegen</p>		
Ausgleich	<p>PCI HSP 34 Mindestüberdeckung der Systemrohre: 5 mm; Mindestüberdeckung der Noppen: 3 mm</p>		
Klebstoff	<p>PCI PAR 360 PCI PAR 365</p>	PCI PKL 326	PCI OKL 300
Belag	Parkett	PVC-Design-Belag / LVT	<p>PVC-Belag Textilbelag Kautschuk/Gummi</p>