

Untergrund vorbereiten	Der Verlegeuntergrund muss frei von haftungsfeindlichen Schichten, sauber, fest, tragfähig und trocken sein. Weitergehende Informationen zu möglichen vorbereitenden Maßnahmen finden Sie hier: Untergrundvorbereitung Boden		
Grundieren	PCI Gisogrund® 404		
Fußbodenheizung verlegen	Installation des Heizsystems "protec® SpeeTile 12" nach den Vorgaben des Herstellers		
Ausgleich	PCI Periplan® Extra min. 5 mm Rohrüberdeckung		
Abdichtung (falls erforderlich)	PCI Seccoral® 2K Rapid oder PCI Pecilastic® W		
Fliesenkleber	PCI Flexmörtel® S1 Flott	PCI Flexmörtel® S1 Flott	PCI Carrament® grau oder PCI Carrament® weiß
Fugenmörtel	PCI Nanofug® Premium		
Belag	Fliese / Mosaik	Großformat	Naturstein